


Nota applicativa - Guida all'installazione dell'estintore per la batteria Energy Bank

Panoramica

Questo documento descrive come inserire e fissare un estintore in una batteria Energy Bank. L'installazione dell'estintore fa parte del processo di installazione della batteria Energy Bank. È necessario eseguirla direttamente dopo aver posizionato e fissato la batteria alla staffa di fissaggio, come indicato nella sezione 3 della [Guida all'installazione e al funzionamento di Energy Bank](#).

Contenuto della confezione

- 7 viti per il montaggio dell'estintore
- 1 estintore



Personale e strumenti necessari

- Almeno 1 installatore qualificato
- 1 pinza a becchi lunghi
- 1 chiave dinamometrica
- Chiave a brugola da 5/32"

Installazione dell'estintore

L'estintore per Energy Bank è imballato e consegnato con un perno di sicurezza inserito vicino alla parte superiore dell'estintore. Il perno di sicurezza neutralizza l'estintore e deve essere rimosso prima dell'installazione. Una volta rimosso, l'estintore è pronto all'uso.

→ Installazione dell'estintore nella batteria Energy Bank:

1. Rimuovere l'adesivo con il codice QR che copre il foro di inserimento dell'estintore nella parte superiore della batteria Energy Bank.
2. Usare le pinze per raddrizzare la punta del perno di sicurezza che si trova vicino alla parte superiore dell'estintore, quindi rimuovere il perno di sicurezza.
3. Tenere l'estintore sopra il foro di inserimento dell'estintore nella parte superiore della batteria.
4. Abbassare l'estintore infilandolo nel foro di inserimento fino a quando la piastra di montaggio dell'estintore è a filo con l'estintore e i fori nella piastra di montaggio sono allineati con gli alloggiamenti delle viti nella parte superiore della batteria.
5. Inserire una vite in ogni foro della piastra di montaggio dell'estintore e poi stringerle con una chiave a brugola da 5/32" ad una coppia di 4,5 Nm.

