

La garantía del inversor de SolarEdge puede ampliarse a 20 o 25 años, en función del modelo:

| Extensión de garantía a 20 años | |
|---|-------|
| Producto | Euro |
| Inversor monofásico con tecnología compacta ≤ 2 kW | 110 |
| Inversor monofásico con tecnología HD-Wave < 4 kW | 125 |
| Inversor monofásico con tecnología HD-Wave 4-6 kW | 180 |
| Inversor monofásico con tecnología HD-Wave 8-10 kW | 260 |
| Inversor monofásico HD-Wave con cargador para Vehículos Eléctricos < 4 kW | 205 |
| Inversor monofásico HD-Wave con cargador para Vehículos Eléctricos 4-6 kW | 290 |
| Inversor monofásico StorEdge con tecnología HD-Wave < 4 kW | 305 |
| Inversor monofásico StorEdge con tecnología HD-Wave 4-6 kW | 350 |
| Inversor monofásico < 4 kW | 185 |
| Inversor monofásico 4-6 kW | 234 |
| Inversor monofásico StorEdge (con backup) | 602 |
| Inversor trifásico <15 kW | 347 |
| Inversor trifásico StorEdge <15kW | 590 |
| Inversor trifásico ≥ 15 kW, <25 kW | 350 |
| Inversor trifásico 25-40 kW | 396 |
| Inversor trifásico 25-33.3 kW con unidad de seguridad CC integrada | 409 |
| Inversor trifásico con tecnología Synergy 50-66.6 kW | 699 |
| Inversor trifásico con tecnología Synergy 82.8-100 kW | 1,049 |

| Extensión de garantía a 25 años | |
|---|------|
| Producto | Euro |
| Inversor monofásico con tecnología compacta ≤ 2 kW | 175 |
| Inversor monofásico con tecnología HD-Wave < 4 kW | 199 |
| Inversor monofásico con tecnología HD-Wave 4-6 kW | 280 |
| Inversor monofásico con tecnología HD-Wave 8-10 kW | 380 |
| Inversor monofásico HD-Wave con cargador para Vehículos Eléctricos < 4 kW | 310 |
| Inversor monofásico HD-Wave con cargador para Vehículos Eléctricos 4-6 kW | 380 |
| Inversor monofásico StorEdge con tecnología HD-Wave < 4 kW | 370 |
| Inversor monofásico StorEdge con tecnología HD-Wave 4-6 kW | 470 |
| Inverter monofásico < 4 kW | 301 |
| Inverter monofásico 4-6 kW | 380 |
| Inversor monofásico StorEdge (con backup) | 964 |
| Inversor trifásico <15 kW | 564 |
| Inversor trifásico StorEdge <15kW | 750 |

La ampliación de la garantía del inversor se aplica únicamente al inversor y no se aplica a ningún accesorio de comunicación incorporado.



Para más información, por favor contacte nuestra Asistencia Técnica SolarEdge a warranty_alerts@solaredge.com.